

Armatuur ophangen

Het armatuur kan worden opgehangen met behulp van het bevestigingssoog bovenaan de ophangkabel. Hierbij wordt aangeraden om een lampenhaak te gebruiken.

Lengte ophangkabel aanpassen

Om de lengte van het snoer (en daarmee de positie van het armatuur) aan te passen, dient het ophangoog omhoog of -laag verschoven te worden. Dit kan door het snoer er verder doorheen te duwen en zo op te schuiven. Na het verschuiven van de ophangoog dient de plafondkap ook opnieuw gepositioneerd te worden. Dit is mogelijk door het schroefje aan de onderzijde los en vast te draaien.

Armatuur onderhouden

Het materiaal van de armaturen kan stof aantrekken. Indien dit verwijderd wilt worden, kunt u de lamp stof-vrij maken met behulp van een plumo, droge doek of lichtvochtige doek. Indien de doek te veel water bevat, zal het materiaal van de lamp het vocht opnemen en verkleuren. Wij raden dit af.

Elektra aansluiten

De elektra kan worden aangesloten via het witte aansluitblok, dat zich bevindt in de plafondkap. Houd hierbij het onderstaande aansluitschema aan.

N	blauw
⊕	groen/geel (optioneel)
L	bruin

Tip

Om het ophangen en aansluiten eenvoudiger te maken, is het mogelijk om de plafondkap vooraf op te schuiven, door het schroefje aan de onderzijde los te draaien. Zo ontstaat er meer ruimte.

